模电基础实验 1: 运算放大器基本电路研究

姓名:

学号:

班级:

时间: 2022.4

指导老师:谢楷张宝

模电基础实验 1: 运算放大器基本电路研究

实验目的:

- (1) 掌握运算放大器的基本电路的设计方法。
- (2) 掌握放大器指标(增益、带宽、输入阻抗)的测量方法。
- (3) 发现运算放大器的缺陷,理解其理想模型和实际之间的差异、原因,以及对电路性能的影响。

实验内容:

- 1、利用学过的知识,利用集成运放 LM324 设计并制作两个电压放大器电路。
- (1)设计并制作一个同相放大器电路,要求增益为32dB(40倍)。
- (2)设计并制作一个反相放大器电路,要求增益为 26dB (-20 倍)。
- (3) 增益误差<5%
- (4) 输入阻抗>1kΩ
- (5) 输出幅度: 峰值>10V

要求:

- 1) 写出电路参数计算与分析过程;
- 2) 贴出电路图;
- 3) 附面包板实际搭接照片+自己的一卡通。

问题的解决:

(1)(2)




图 1 电路设计基本原理

依照本次实验要求,本次电路设计为 40 倍的同向比例放大器和-20 倍的反

向比例放大器这两个基本电路。具体设计如图,对应数字与实际运放芯片—— 对应。

$$U_{1} = \left(1 + \frac{R_{2}}{R_{1}}\right) \cdot U_{3}$$

$$U_{14} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$U_{14} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{14} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{14} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{14} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{14} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{15} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{15} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{16} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{16} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{17} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

$$V_{18} = -\frac{R_{4}}{R_{3}}$$

图 2 具体放大倍数的选择

按照题目倍数要求,选取电阻分别为 R1=1K Ω , R2=39K Ω , R3=1K Ω , R4=20K Ω 。实际上,R2 没有理想电阻,故分为 12K Ω 和 27K Ω 两个电阻串联进行替代。另外,输出幅度受运算放大器 Vcc 和 Vee 两端电压的限制,所以外接电压源范围理论上不超过±15V。

(3) 具体附一卡通的实物电路结果为:




图 3 制作实物和一卡通

在实物电路中,最外侧上端输入为 Vcc,最下端输入为 Vee,中间一圈为 GND。Vcc、Vee 和 GND 之间连接电容,去除杂波。最中间以 LM324 运算放大器为核心,上侧为同相比例放大器,下侧为反相比例放大器。

结果分析:




图 4 同相比例放大器输出结果




图 5 反相比例放大器输出结果


总体看来,其输出结果符合同向比例放大器和反相比例放大器的基本特征, 其误差在 5%边缘。其误差可能来源于电阻值并不完全标准等原因。在实际电路 应用中,可以考虑使用电位器等装置进行调试,使得输出的精度更高。

2、完成对放大器指标的测量。

- (1)设计一种测量输入阻抗的实验方法,并分别测量两个放大器的输入阻抗要求:
 - 1) 画出测量方法的示意图;
 - 2) 写出输入阻抗测量值表达式;
 - 3) 附原始数据和结果;
 - 4) 简要分析两种放大器输入阻抗差异及其原因。

问题的解决:

1) 示意图






图 6 两种设计图表现

注: 图中探针部分为示波器直接测量。两种放大器测量方式类似。

2) 表达式

$$Ri + Ro = Us/((Us - U')/Ro)$$

即:

$$Ri = UsRo / (Us-U') - Ro$$

3) 己知 Us = 100mV。

当电路为同相比例放大器时,Ro = $60k\Omega$,U' = 24mV, 计算 Ri 为 $18.9K\Omega$ 。 当电路为反相比例放大器时,Ro = $20k\Omega$,U' = 24mV, 计算 Ri 为 $2.22K\Omega$ 。

4) 两种阻抗差异:

反相比例放大器的输入阻抗为**输入比例电阻值**,正常情况都都被视为几 K~ 几十 K,比较低;同相比例放大器的输入阻抗,为**运放本身的输入阻抗**,跟运放有关,一般大于几 M 甚至几百 M。

(2)设计一个实验,测量放大器的增益和带宽。 给定仪器:信号源(固纬 AFG-2225)、示波器(固纬 GDS-2202)

要求与问题的解决:

1) 画出测量实验的连接图,写出主要步骤。




图 7 增益和带宽测量电路(以一个放大器为例)

主要步骤:

- (1) 检查电路连接是否正常。
- (2)调节信号源输入信号的频率,以符合实验要求的频率。
- (3) 观察并记录示波器双通道信号稳定时的输入和输出电压。
- (4) 重复(2)(3) 直至实验结束。

2)测量两个放大器电路在不同频率正弦波下的增益,填入下表(电压为有效值)表1两种放大器增益

表 1 两种放大器增益							
32dB 同相放大器							
频率	300Hz	1kHz	3kHz	10kHz	30kHz	100kHz	300kHz
输入	101	101	101	101	102	102	130
mV							
输 出	3780	3760	3750	3520	2470	1010	569
mV							
增益 dB	31.46	31.42	31.39	27.81	27.68	19.91	12.82
-3dB 点(带宽)		23 kHz					
26dB 反相放大器							
频率	300Hz	1kHz	3kHz	10kHz	30kHz	100kHz	300kHz
输入	96.6	96.3	96.3	96.7	96.4	100	139
mV							
输 出	1890	1910	1910	1870	1630	893	489
mV							
增益 dB	25.83	25.92	25.95	25.73	25.56	19.02	11.57
-3dB 点(带宽)		46 kHz					

3) 在对数坐标上画出两个放大器的幅-频特性曲线




图 8 幅-频特性曲线

4) 你发现(通带增益和带宽之间)存在有什么规律么? 通带增益越高,带宽越窄。

3、观察并探索放大器电路的非理想特性

问题的解决:

(1) 放大器输入 OV (将输入对地短路),测量两个放大电路的输出电压值。输出电压是否为零?请解释可能是什么原因引起的?

不为零,两种放大器多次测量输出电压均为 **140~160mV** 之间。可能原因为 运算放大器本身结构不对称,将内部失调电压输出得到。

(2) 增大输入正弦信号幅度,观察当输出幅度接近(或理论上试图超过)电源电压时的波形。

请拍一张波形的照片, 并解释这一现象。




图 9 临近限度时的放大波形



图 10 达到限度时的放大波形

运算放大器实际工作中会受到 Vcc 和 Vee 幅度的限制,放大后的信号只能在一定范围内放大。所以,在选用运算放大器时,要注意对应参数,以选用最合适的运算放大器。

(3)输入 100mV 方波信号。时间轴放大,观察输出上升沿(或下降沿)波形 请拍一张波形的照片,并解释这一现象。



图 11 放大时间轴后的图像

由图可见,输入电压是突变的阶跃信号,输出电压是逐渐攀升得到的结果。 其可能原因为,运放其本质还是模拟,在变化过程中不满足虚断的条件,所以 存在一定的压摆率,输出信号需要一定时间才能达到所期待的电压信号。

(4) 将放大器的输入端开路悬空,观察并记录输出电压,解释该现象。




图 12 放大器输入端悬空时的输出电压(主要关注频率)

和同学交流,不同输入端输出电压不尽相同,但是频率都是相似的。其原因分析为我们生活的空间中存在 50Hz 的交流电磁波,经过放大器放大输出,检测到对应频率。所以,可以把输入端悬空看作一个简易的天线,我们生活中很多信号就可以通过悬空输入端获取,也可以看出我们生活在一个遍布电磁波的世界中。

注意事项:

- (1)信号源的负载阻抗,要设为高阻(Hi-Z)状态。因为信号源的输出电压是默认按照 50 欧匹配来设计的,如果它的负载不是 50 欧,而是开路或接高阻电路,则信号幅度会变为设定值的 2 倍。只有在信号源菜单里将负载设为 Hi-Z 后,则负载为高阻状态时,信号幅度与设定值才是一致的。
- (2) 实验要使用双路电源(+Vcc 和-Vee)。可以将双路电源设定为串联模式,它会自动开启跟踪模式保持正负压相等。实验中电源电压不要超过±15V,因为LM324 最高耐压为 32V。
- (3)正负电源输入至面包板处,应对地加 2 只退偶电容(10uF),注意极性,接反会炸裂。
- (4) 先测量电源电压正常,再将正负电源接入面包板。注意所有的元件、导线拔插之前都必须断电操作。断电不要使用总电源开关,而要用 ON/OFF 按 钮。
 - (5) 插接线不排除断线(极少数)的可能,使用前应测量导通电阻。
 - (6) 实验完毕, 所有元件从面包板上拆卸、分类并归还实验室。